

модель Eis-Tower Event

модель Eis-Tower Naked

модель Eis-Tower Slimline

Installation

Für das Ein- oder Abschalten des Gerätes benutzen Sie bitte immer den Wandschalter oder ziehen den Stecker aus der Steckdose.

Nach jedem Neueinschalten wird sich das Gerät nach ca. **3 Minuten** in Betrieb setzen.

(4. blinkende LED)

Включение и выключение

Для включения и выключения устройства, пожалуйста, всегда используйте специальный выключатель или вытаскивайте штекер из штепсельной розетки.

После каждого повторного включения устройства ему потребуется еще примерно **3 минуты**, прежде чем он автоматически начнет работу.

(4-й мигающий светодиод)

Signallampen Beschreibung:

Eingeschaltet: Maschine steht unter Strom




Eingeschaltet: Eisspeicher voll



Eingeschaltet: Unterbrechung der Wasserversorgung



Eingeschaltet: Alarmsituation: zu hohe Temperatur bei gekühltem Kondensator (Service rufen)



Blinkt: Sperrzeit 3 Min., danach geht die Maschine in Betrieb

Eingeschaltet: Falsche Rotierung der Verdampferschnecke (Service rufen)



Blinkt: Alarmsituation: zu hohe Verdampfungstemperatur (Service rufen)

Описание сигнальных индикаторов

Светится: устройство подключено к электрической сети

Светится: емкость для льда заполнена

Светится: подача воды прервана

Светится: Аварийная ситуация: слишком высокая температура при охлаждении конденсатора (позвонить в сервисную службу)

Мигает: через 3 минуты блокировки устройство начнет работу

Светится: неправильное вращение шнека испарителя (позвонить в сервисную службу)

Мигает: Аварийная ситуация: слишком высокая температура испарения (позвонить в сервисную службу)

ProConHealth KG • Вильгельм-Мангельс-штр., 22 • 56410 Монтабаур, Германия •

тел: ++49 (0) 2602 999 88 66 •

факс: ++49 (0) 2602 999 88 67 • e-mail: info@proconhealth.de • www.proconhealth.de